



Einstellung Horizontal:

- Die vier Schrauben (a) oberhalb des Lüfters lockern.
- Lüfter einstellen.
- Schrauben (a) wieder festziehen.

Einstellung Vertikal:

- Die vier Schrauben (a) oberhalb des Lüfters lockern
- mit den vier Schrauben (b) unterhalb des Lüfters die Höhe einstellen.
- die vier Schrauben (a) oberhalb des Lüfters wieder festziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflamm-Qualitätsprodukt

Lüftereinstellung

Bono Xtra

