



Montagehandbuch


Lux




Inhaltsverzeichnis

1.	Türverschluss einstellen.	3
2.	Tür einstellen.	4
3.	Tür ausbauen.	5
4.	Türdichtleisten einstellen.	7
5.	Zugplatten Demontage.	8
6.	Rückwand Demontage.....	10
7.	Umbau Rauchrohranschluss-Oben auf -Hinten.....	11
8.	Externer Luftanschluss hinten, Zuluftadapter montage	12




1. Türverschluss einstellen.




2. Tür einstellen.






3. Tür ausbauen.






4. Türdichtleisten einstellen.




5. Zugplatten Demontage.







6. Rückwand Demontage.



7. Umbau Rauchrohranschluss-Oben auf -Hinten.



8. Externer Luftanschluss hinten, Zuluftadapter Montage



Wir wünschen Ihnen schöne Stunden mit Ihrem Austroflamm- Qualitätsprodukt!
We wish you lots of cosy hours with your Austroflamm stove!
Nous vous souhaitons de belles heures avec votre appareil Austroflamm

Ausgabe: 09/2019 | Art.Nr.: 727393

Hersteller:

Austroflamm GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach

